

# Positionierer Typ 5250



## Alles sicher auf Position

Der Positionierer ist ein effektiver Helfer im Bereich Arbeitsplatzergonomie: Durch ihn ist eine einfache, höhenvariable Positionierung von Versorgungseinheiten endlich unkompliziert möglich.

Die leichtgängige Höhenverstellbarkeit ermöglicht eine ergonomische Bereitstellung der Energieversorgung. Die Bremskraft lässt sich unkompliziert über die seitliche Einstellschraube verstellen.

Den Einsatzmöglichkeiten sind dabei keine Grenzen gesetzt: Egal ob Strom, Wasser, Druckluft oder Beleuchtung: Ein einfaches Anheben oder Herunterziehen genügt, um die Höhe individuell anzupassen.



# Positionierer Typ 5250

Durch den Positionierer wird das Verletzungsrisiko durch herunterhängende Versorgungseinheiten extrem minimiert. Je nach Gebrauch kann die angehängte Einheit bequem in der Höhe variiert werden. Die integrierte Bremse sorgt dafür, dass die Position sicher gehalten wird – und das auch bei sich änderndem Gewicht durch z.B. Ein- oder Ausstecken von Druckluftschläuchen. Das aus einem Spezialkunststoff gefertigte Gehäuse ist extrem schlagfest und damit auch für den Einsatz in einer sehr rauen Produktionsumgebung geeignet.

Haben Sie Fragen? Unser Team berät Sie gerne.

## Ausführung:

- Gehäuse aus extrem schlagfestem Spezialkunststoff
- Lastanbringung über sicheren Schraubkarabinerhaken
- Bremskraft über seitliche Einstellschraube verstellbar

## Sicherheitseinrichtung:

- serienmäßige Absturzsicherung
- Vernietete Spezialfeder zur Rückholung des Trageisls
- Isolierte Aufhängung
- Sehr formstabile Konstruktion

## Technische Parameter:

- Eigengewicht: 0,8 kg
- Bremskraft: 0,5-6,0 kg (Typ 5250 0000 00) und  
2,0-7,0 kg (Typ 5250 0000 01)
- Seilauszug: 1,5 Meter



Haben Sie Fragen?  
Dann kontaktieren Sie uns  
unter +49 7665 50 207 0